

Jaktkikare Raptor HD II

8X30 & 7X50

jaktkit



jaktkit

Gratulera till ditt val av kikare! Jaktkikarna i serien Raptor HD II (8X30 & 7X50) är kompromisslösa handkikare av högsta klass. De utgör våra referenskikare eftersom de har den skarpaste bild och bästa ljustransmission vi sett, oberoende av pris.

Varning

- Läs denna manual, använd sunt förnuft och kontakta oss på jaktkit.com om det uppstår frågor, det kommer man långt med
- Låt bli de stora skruvar som är synliga på främst Raptor 7X50. De är relaterade till kikarens kvävgassystem och ska lämnas orörda för att bevara kikarens vattentäthet.
- Våra kikare behöver inga batterier och har därför inga batterifack, så låt bli skruvarna enligt ovan
- Linserna är kikarnas känsligaste del så skydda dessa med omsorg, använd inga andra kemikalier eller rengöringsmetoder än vad som beskrivs i avsnittet vård

Inställning av kikaren

För att utnyttja kikaren på bästa sätt följ dessa enkla steg:



1. Ställ avstånd mellan ögonen genom att öppna upp kikaren fullt och sedan långsamt föra ihop den tills en rund gemensam bild skapas för båda ögonen [#1]

2. Blunda med vänster öga och fokusera ett föremål på ca 100 meter med höger öga, om det behövs vrid på fokusreglaget [#2] tills en klar bild framträder
3. Blunda med höger öga och fokusera samma föremål med vänster öga. Om det behövs justera vänster okularring [#3] tills bilden blir skarp.

Raptor HD II serien är utrustad med kalibrerad autofokus vilket innebär att steg 2 och 3 enbart behöver göras en gång för att få full skärpa från 20 meter till oändligheten. Detta förenklar framtida användande väsentligt, inte minst under svåra ljusförhållanden när det annars kan vara svårt att veta om fokus är rätt inställt.

jaktkit

Vård

- Använd alltid linsskydden när kikaren inte används för aktiv spaning. (Detta är den enklaste åtgärden för att behålla kikarens höga optiska kvalitet)
- Damm och partiklar avlägsnas enklast med en mycket mjuk borste. (Typiska ”Sminkborstar” är ofta billigare än ”optikborstar” men fungerar lika bra)



- Vid svårare smutsfläckar kan en mer omfattande rengöring krävas. Använd då luddfri trasa. Fukta ALLTID linsen med utandningsluft eller trasan med kalkfritt vatten eller isopropanol. Att torka med torr trasa eller att torka med tryck ökar risken för repor.

Support

Denna produkt har minst 2 års produktgaranti, se våra köpvillkor för ytterligare detaljer.

Kontakta oss gärna om problem eller frågor uppstår. Du är alltid välkommen. www.jaktkit.com

jaktkit